

# HOW to OIL collection

～オイルベアリング、OILの使用方法～

いつもNINJAをありがとうございます！  
意外と知らなかったOILの挿し方のご紹介です。

1. 用途に合わせ①～③ OIL を選ぶ。

2. ベアリングをウィールから取り出す。

3. ベアリングの汚れを軽くおとす。

- ☆ベアリング内部のオイル落としてから注油すると、より新しいオイルの効果が高まります！
- ☆パーツクリーナーの噴射力で、回転させながら洗浄すると内部までキレイに洗浄できます。

4. ベアリングのボールが並んでいる面にオイルを挿す。

★エコ派

ボールに向かって、  
対角線を描くように4滴ほどたらす。

★しっかりトリートメント派

ボール面に、一周ぐるっと  
円を描くように注油する。➡



OILの先が注射器のようになっていて、挿しやすいです

5. ここがポイント！

4. のあと、  
手でベアリングを回転させてなじませる！

6. T5レンチ等でベアリングを元に戻して、完了です！

お時間のない方はウィールにつけたまま、  
ベアリングの溝にOILを挿しても、外から浸透していきますヨ。



## ① NINJA BADDEST OIL

- ・超低粘度／超低摩擦
- ・ベアリングの回転が超スムーズかつ飛躍的にUPします。
- ・すぐ回転が蘇ります。
- ・摩擦抵抗を極限まで抑止。
- ・よくからむ成分で、おちにくい！



## ② ULTRA Speed OIL

(RED ペン／ボトル)

- ・摩擦や熱による消耗を抑え、最高スピードを引き出します。
- ・NINJA ベアリングと全く同じオイルです。
- ・航空機の計器等に使われている上質オイル。
- ・耐久性・防錆効果も◎



## ③ ULTRA Spindle OIL

(BLUE ペン)

- ・1滴ずつ出ます (フレッシュ&ムダがありません)。
- ・粘着力があがり落ちにくい。
- ・数滴でOK。
- ・いろいろなものに使えます。



## ④ BEARING CLEANER

(クリーナー)

- ・速乾タイプ (すぐ乾きます)
- ・噴射力で内部までキレイに洗浄
- ・ウィールにつけたままでも使用可能
- ・安心の日本製
- ・低刺激

瀬尻稜と一緒に世界を！

# NINJA

JM. Inc <http://www.ninjask8.jp>